

MANUEL D'INSTALLATION, UTILISATION ET ENTRETIEN FOUR ENCASTRABLE 30" DOUBLE

FD30CONXE (FD..PQC1XE.UA) FD30CONXT (FD..PKC1XE.UA) FD30PROX (FD..PAZ1XE.UA) FD30PROXE (FD..PAU1XE.UA) FD30PROXT (FD..PHU1XE.UA



BERTAZZONI SpA Via Palazzina 8 42016 Guastalla RE ITALIE

WWW.BERTAZZONI-ITALIA.COM

DU BUREAU DU PRÉSIDENT

Cher nouveau propriétaire d'un produit Bertazzoni,

Je souhaite vous remercier d'avoir choisi un de nos magnifiques fours. Nous savons que le choix est vaste en raison des nombreuses marques et produits mis à votre disposition et nous sommes très heureux que vous ayez décidé de placer l'un de nos produits chez vous.

Nous sommes fiers de fabriquer des fours qui vous correspondent. Notre famille fabrique des équipements de cuisine depuis 1882. Chacun de nos produits combine harmonieusement une haute technologie avec un design italien. Même si nous ne pourrons jamais nous substituer au talent unique qui est le vôtre lorsque vous préparez de délicieuses recettes, nous faisons de notre mieux pour rendre la cuisine plus facile, plus efficace et encore plus amusante.

Nos appareils électroménagers sont conçus selon les normes de sécurité et de performance les plus stricts sur le marché européen et nord-américain. Nous suivons la politique de fabrication la plus avancée. Chaque appareil électroménager quitte l'usine après une inspection et un test de qualité général. Nos distributeurs et nos partenaires de service sont prêts à répondre à toute question que vous vous posez concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre produit Bertazzoni.

Ce manuel vous aidera à apprendre à utiliser le produit de façon sécurisée et efficace et à en prendre soin afin qu'il vous apporte la plus grande satisfaction pour les années à venir.

Le manuel inclut également les instructions destinées à l'installateur professionnel qui installera le produit chez vous. Nous recommandons de faire appel à des professionnels formés par l'usine qui s'acquitteront de la tâche délicate que constituent l'installation et les essais à domicile des appareils électroménagers. Merci de contacter le Service clientèle si vous avez besoin de trouver un installateur professionnel formé par l'usine près de chez vous.

Veuillez conserver ce manuel pour toute consultation future.

Pedo Betozzami

Merci!

TABLE DES MATIÈRES

| INFORMATIONS CONCERNANT L'APPAREIL |
|--|
| GARANTIE ET SERVICE |
| CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES |
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT |
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT |
| INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION |
| RESPECTER L'ENVIRONNEMENT |
| SCHÉMA DE CÂBLAGE |
| SCHÉMA DE CÂBLAGE |
| DIMENSIONS DE DÉCOUPAGE |
| INSTALLATION DU FOUR |
| PRISE EN MAIN |
| UTILISER L'AFFICHEUR ACL |
| AVANT D'UTILISER LE FOUR |
| FONCTIONNEMENT DE BASE - MODÈLES SÉRIE DESIGN |
| FONCTIONNEMENT DE BASE - MODÈLES SÉRIE PROFESSIONNELLE |
| MENU DE GESTION DU TEMPS - MINUTEUR, RETARD/FIN DE CUISSON, THERMOMÈTRE SONDE |
| GUIDE DES MODES DE CUISSON |
| BROIL / CONVECTION BROIL (CUISSON AU GRILL / CUISSON AU GRILL PAR CONVECTION) |
| CONSEILS POUR D'EXCELLENTS RÉSULTATS - CUISSON AU GRILL ET RÔTISSAGE |
| CONSEILS POUR D'EXCELLENTS RÉSULTATS - BOULANGERIE ET PÂTISSERIE |
| CONSEILS POUR D'EXCELLENTS RÉSULTATS - RÉCHAUFFAGE |
| CONSEILS POUR D'EXCELLENTS RÉSULTATS - SÉCHAGE |
| FONCTION ASSISTANT |
| MODE SABBAT |
| CYCLE AUTO-NETTOYANT |
| NETTOYAGE DU FOUR |
| REMPLACER LES LAMPES DU FOUR |
| GUIDE DE DÉPANNAGE |

INFORMATIONS CONCERNANT L'APPAREIL

| MODÈLE | | |
|---------------------|------|---|
| DATE D'INSTALLATION | N | |
| REVENDEUR | | |
| INSTALLATEUR | | |
| TECHNICIEN D'ENTRE | TIEN | - |

GARANTIE ET SERVICE

Tous les produits Bertazzoni sont garantis 2 ans pièces et main-d'œuvre.

Les réparations concernant tous les produits Bertazzoni doivent uniquement être prises en charge par des professionnels formés par l'entreprise.

Pour le service de garantie, veuillez contacter le Service clientèle aux numéros indiqués ci-dessous.

SERVICE CLIENTÈLE

Numéro d'appel gratuit en anglais/espagnol (866) 905-0010 Numéro d'appel gratuit en français (800) 561-7625

Fax (714) 428-0040

Email BERTAZZONIHELP@SERVICEPOWER.COM

Adresse postale

SERVICEPOWER 1503 South Coast drive Suite 320 Costa Mesa CA 92626

PIÈCES DE RECHANGE

Seules les pièces de rechange Bertazzoni peuvent être utilisées lors des opérations de maintenance sur l'électroménager.

Les pièces de rechange sont disponibles auprès des distributeurs de pièces de rechanges agréés.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lire ces instructions avant d'installer ou d'utiliser le four pour la première fois.

Conserver ces instructions pour pouvoir les consulter de temps en temps.

Ranger ces instructions dans un endroit sûr et songer à les transmettre au prochain propriétaire.

Généralités

Cet appareil est conforme aux exigences de sécurité en vigueur.

Cet appareil a été conçu uniquement à des fins domestiques : cuisson, cuisson au four, rôtissage, cuisson au grill, décongélation et réchauffage des aliments. Il n'est pas conçu pour une utilisation industrielle ou en laboratoire. Utiliser l'appareil uniquement aux fins pour lesquelles il a été prévu. Une utilisation inadéquate de l'appareil peut occasionner des lésions corporelles et endommager les biens. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de lésions corporelles, d'endommagement du produit ou des biens dus à une mauvaise utilisation de ce four.

Les personnes atteintes de troubles physiques, sensoriels ou mentaux ou qui n'ont pas suffisamment de fam iliarité avec I e maniem ent de ce ge nre d'app areils ne doivent pas l'utiliser, sauf si elle sont encadrées ou instruit es par une personne responsable.

Enfants

Les enfants ne doivent pas rester sans surveillance à proximité du lieu d'utilisation de l'appareil. Ne jamais laisser les enfants se balancer sur l'appareil ou s'appuyer contre.

MISE EN GARDE! Ne pas ra nger d'objets su sceptibles d'éveiller la curiosité des enfants dans les meubles placés au-dessus du four. Les enfants qui grimpent sur le four pour les atteindre risquent de se blesser.

Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil sans surveillance, à moins que son fonctionnement leur ait été suffisamment bi en expliqué pour qu'ils puissent l'utiliser sans danger. Les enfants doivent être en mesure de comprendre la notion de risque éventuel ou d'utilisation inadéquate.

Ne pas laisser les enfants toucher le four ou jouer dedans, dessus ou à proximité lorsqu'il est en marche. La porte en verre, le ventilateur d'aspiration, la poi gnée et les commandes de fonctionnement du four sont chauds. Il convient de redoubler de vigilance pour éviter de se brûler.

Installation

Avant l'installation, s'assurer que la tension et la fréquence inscrites sur la plaquette signalétique coïncident avec l'alimentation électrique domestique afin d'éviter de se blesser et/ou d'endommager l'appareil. Consulter un électricien qualifié en cas de doute.

S'assurer q ue l'appa reil est co nvenablement installé et mis à la terre p ar un technicien qualifié.

MISE EN GARDE: L'app areil doit être correctement mis à la terre pour g arantir la sécurité électrique. En cas de d oute, faire co ntrôler l'in stallation éle ctrique domestique par un él ectricien qualifié. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages provoqués par l'absence d'un système de mise à la terre efficace ou par son caractère inadapté ou par le non-respect de la ré glementation nationale et régionale en matière d'installations électriques.

Ne pas mettre le four en marche tant qu'il n'a pas été convenablement installé.

L'installation, la maintena nce et le s r éparations d oivent être e ffectuées par un technicien d 'entretien a gréé p ar l'u sine. Le s op érations effe ctuées par des personnes non qualifiées peuvent être dang ereuses et provoqu er la déchéance de la garantie.

Avant d'effectuer l'i nstallation ou le s opérations de mainten ance, dé brancher l'alimentation dans la zone de travail ; pour ce faire, ôter le fu sible, déclencher le disjoncteur ou couper l'alimentation secteur.

AVERTISSEMENT! RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE!

Couper l'alimentation électrique du boîtier disjoncteurs ou à la boîte à fusibles avant d'installer l'appareil.

Fournir une mise à la terre appropriée pour l'appareil.

Utiliser uniquement des conducteurs en cuivre.

Ne pas respecter ces instructions risque de provoquer des blessures graves ou la mort

MISE EN GARDE! Étiqueter tous les fils avant de les débrancher lors des contrôles de mainte nance. Le s e rreurs de câblage pe uvent provoq uer un fonction nement dangereux ou incorrect.

Vérifier le bon fonctionnement après la maintenance.

Utilisation du four

AVERTISSEMENT! Les fours peuvent générer des températures élevées susceptibles de provoquer des brûlures.

Faire en sorte que les enfants ne touchent pas l'appareil lorsqu'il est en marche.

Utiliser des poignées en tissu isolant pour déposer les plats dans le four, les tourner ou les en retirer. L'élément chauffant supérieur et les grilles du four sont parfois très chauds et peuvent provoquer des brûlures.

Pour éviter de se brûler, placer systématiquement les grilles à la bonne hauteur une fois le four refroidi.

Ouvrir d'oucement la porte pour que l'air chaud ou la vapeur s'échappe avant de placer les aliments ou de les retirer.

Pour évite r d e se brûle r, laisser l'élé ment chauffant refroidir avant d'effectu er un nettoyage manuel.

Durant le cycle autonettoyant, le four est très chaud. Ne pas laisser les enfants au contact du four.

Ôter tous les accessoires du four avant de lancer le cycle autonettoyant. Les hautes températures nécessaires à ce programme endommageraient les accessoires.

Le joint de porte est essentiel pour une bonne étanchéité. Prendre soin de ne pas user, endommager ou retirer le joint.

Nettoyer uniquement les pièces répertoriées dans ce manuel.

MISE EN GARDE : les éléments chauffants peuvent être chauds même s'ils ne rougeoient pas. Avant et après utilisation, faire en sorte que des vêtements ou autres matériels inflammables n'entrent pas en contact avec les éléments chauffants ou les surfaces internes du four tant que ceux-ci n'ont pas eu le temps nécessaire pour refroidir. Les parties extérieures du four, telles que la porte en verre, les orifices et le panneau de commande, peuvent être chaudes.

Ne pas obstruer les orifices d'évacuation.

Ne pas utiliser de papier aluminium pour garnir la sole du four.

Ne pas poser de batteries de cuisine ou de plaques à pâtisserie à même la sole du four.

Ne pas faire glisser de batteries de cuisine sur la sole du four. Ceci risque de rayer ou d'endommager la surface en émail.

Ne p as l'aisser d'objets métalliques (papier alu minium, plats) ni le thermo mètre sonde entrer en contact avec l'élément chauffant.

Ne pas s'asseoir ou rester devant la porte du four.

Ne pas poser d'objets encombrants sur la porte ouverte du four.

Utiliser uniquement le thermomètre sonde fourni avec ce four. Contacter le service clientèle Bertazzoni pour acheter un thermomètre sonde neuf.

Pour éviter tout endommagement, ôter le thermomètre sonde du four lorsq u'il n'est pas utilisé.

Ne pa s réchauffer de boîtes de conserve fermé es dans le four, car l a pression risque de remonter et de les faire exploser.

Ne jamais ajouter d'eau dans les aliments posés sur un plateau o u un plat ch auds ou dire ctement sur le s al iments da ns un four ch aud. La vap eur gé nérée peut provoguer des brûlures graves.

Ce four doit être utilisé u niquement pour cuisiner. Ne pas l'utiliser com me séchoir, four de calci nation, dé shumidificateur, etc. Le s fu mées ou les vapeurs qui se dégagent des colles, des plastiques ou des liquides et des matériaux inflammables peuvent être dangereuses.

Ne ja mais entreposer de liquides et de matériaux inflammables dans le fo ur, audessous ou en dessous, ou à proximité des surfaces de cuisson.

Ne pas utiliser l'appareil pour entreposer ou sécher des matériaux inflammables. Il y a danger d'incendie.

Ne pas utiliser le four pour chauffer la pièce.

Pour cuire des pizzas, des tourtes ou des tartes congelées, poser celles-ci sur la grille garnie de papier sulfuri sé. Le s aliments congelés comme le s frite s, les bâtonnets de poisson, de poulet, etc., peuvent êt re mis à cuire sur le pl ateau de cuisson.

Vérifier systématiquement que le s aliments sont suffisamm ent ch auffés. La température requise dépend de plusieurs facteurs, comme la température initiale, la quantité, le t ype et la consistance de la nourriture, san soublier la recette. Les germes présents dans la nourriture ne sont tués qu'à une température suffisamment élevée (> 15 8 °F/70 ° C) et après un temps de cuisson suffisamment long (10 minutes ou plus). Sélectionner un temps de cuisson plus long en cas de doute sur le réchauffement des aliments. Pour assurer une distribution homogène de la chaleur, tourner les aliments avant de les servir.

Il est con seillé de re couvrir tous le s aliments cuits laissés dans le four pou r qu'ils restent chauds. Ceci empêchera l'humidité de condenser à l'intérieur du four.

Prendre garde lors de la cuisson d'aliments nappés de boissons alcoolisées comme le rh um, le whiskey, le vin, etc. L'alcool s'évap ore en présence de températures élevées mais peut, dans de rares cas, s'enflammer sur les éléments chauffants chauds.

Divers

Ne pas nettoyer le four avec un nettoyeur à vapeur. De la vapeur pourrait s'engouffrer dans les composants électriques et provoquer un court-circuit.

Ne pas laisser le four sans surveillance lors de la cuisson avec des huiles ou des graisses qui constituent un risque d'incendie en cas de surchauffe.

Ne pas éteindre les feux de friture avec de l'eau ! Étouffer le feu avec un extincteur à poudre ou à mousse convenablement réglé.

Prendre garde a ux vêtements amples o u p endants q ui p résentent u n ri sque d'incendie lors de l'utilisation du plan de cuisson.


Contrôler que les cordons d'alimentation des petits éle ctroménagers n'entrent pas en contact avec la porte du four ou ne se prennent pas dedans.

Utiliser uniquement des poigné es en tissu isolant sèch es. L'utilisation de poignées humides ou mouillées sur les surfaces chaudes peut provoque r des brûlures de vapeur. Ne p as mettre le s poignées en contact avec des huil es. Ne pas utiliser de serviettes ou autres linges à la place des poignées.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR POUVOIR LES CONSULTER DE TEMPS EN TEMPS.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

FOURS SÉRIE PROFESSIONNELLE (MODÈLES PRO)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

FOURS SÉRIE DESIGN (MODÈLES CON)



Caractéristiques électriques

120/240 V - 5500 W (24 A max) ou 120/208 V - 4400 W (21 A max).

cavité supérieure

| Éléments chauffants supérieurs | 3400 W |
|----------------------------------|------------|
| Éléments chauffants inférieurs | 2100 W |
| Éléments chauffants à convection | 2 x 1650 W |

cavité inférieure

| Éléments chauffants supérieurs | 3400 W |
|----------------------------------|------------|
| Éléments chauffants inférieurs | 2100 W |
| Éléments chauffants à convection | 2 x 1650 W |

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

INSTALLATEUR: MERCI DE LAISSER CES INSTRUCTIONS AU PROPRIÉTAIRE.

Branchement électrique

MISE EN GARDE: avant d'installer le four, débrancher l'alimentation ; pour ce faire, ôter le fusible, couper l'alimentation secteur ou déclencher manuellement le disjoncteur.

L'installation et les rép arations d oivent être uniq uement confi ées à u n technicien q ualifié, conf ormément à l'ensemble des règle ments et de s normes en vigueur. Les réparations et la maintenance effectuées par des personnes n on qualifiées peuvent êt re da ngereuses et provoquer la déchéance de la garantie. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de lésions corporelles, d'endommagement du produit ou des biens dus à des opérations effectuées par des personnes non qualifiées.

Avant de raccorder l'appareil à l'alimentation, s'assurer que la tension et la fréquence inscrites sur la plaquette signalétique coïncident avec l'alimentation électrique domestique. Les valeurs doivent correspondre pour éviter d'endommager l'appareil. Consulter un électricien en cas de doute.

Ne pas mettre l'appareil en marche tant qu'il n'a pas été installé dans un meuble.

Alimentation

Le four est équipé d'un câble en métal souple de 4 pieds (1,2 m) de long avec 4 fils prêts à être raccordés à un bloc d'alimentation dédié muni de 3 broches et de 4 fils :

120/240 Vca: 11000 watt ou 48 A max.

ou

120/208 Vca: 4400 watt ou 21 A max.

<u>Fil noir</u>: brancher sur L1 (sous tension)

Fil rouge: brancher sur L2 (sous tension)

<u>Fil blanc</u>: brancher sur N (neutre) <u>Fil vert</u>: brancher sur GND (masse)

Utiliser une ligne dédiée et une boîte à bornes pour raccorder le four à un

circuit 50 A.

RESPECTER L'ENVIRONNEMENT

Élimination des matériaux d'emballage La boîte en carton et les matériaux d'emballage protègent l'appareil durant le transport. Veiller à ce que les emballages en plastique, les sacs, etc., soient éliminés en toute sécurité et gardés hors de portée des enfants. Danger d'étouffement!

Élimination d'un appareil usagé

Les appareils usagés contiennent parfois des matériaux qui peuvent être recyclés. Contacter le centre de recyclage le plus proche qui décidera si ces matériaux sont recyclables. S'assurer que l'appareil entreposé avant sa mi se a u rebut ne p résente a ucun dan ger pour le s enfa nts. Avant d'éliminer un appareil usagé, veiller à l e débrancher de la prise de courant et à couper le cordon d'alimentation. Démonter les portes pour prévenir tout risque d'emprisonnement.

SCHÉMA DE CÂBLAGE

Modèles: FD30PROX - FD30PROXE - FD30PROXT





SCHÉMA DE CÂBLAGE

Modèles: FD30CONXE - FD30CONXT




DIMENSIONS DE DÉCOUPAGE

IMPORTANT

Les meubles de cuisine doivent être fabriqués dans des matériaux capables de résister à des températures d'au moins 117 °F (65 °C) au-dessus de la température ambiante afin d'éviter tout endommagement possible aux meubles durant l'utilisation.

Le four doit être installé dans un meuble et soutenu par en dessous.

L'orifice du four situé en bas de la porte ne doit pas être obstrué.




- A Dimensions de découpage pour l'orifice 16" x 4" (406 mm x 102 mm) dans l'embase du meuble
- **B** Dimensions de découpage pour le cordon d'alimentation 1" x 1" min. (2,54 x 2,54 cm)
- C Boîte de jonction

Important


pour une installation à niveau, les portes environnantes des meubles de la cuisine, devraient avoir le même épaisseur du panneau commandes du four (13/16" pour modèles PRO et 1" pour modèles CON)

INSTALLATION DU FOUR

ÉTAPE 1 Fixer les plaques de protection fournies sur le plancher du meuble.



ÉTAPE 2 Préparer la porte en vue de son retrait. Tourner les fermoirs à serrure sur chacune des charnières de porte. Refermer lentement la porte jusqu'à ce que les fermoirs saillants arrêtent le mouvement. Tirer la porte vers le haut et l'extraire.




ÉTAPE 3 Raccorder le four à l'alimentation électrique.

ÉTAPE 4 Glisser le four dans le meuble et aligner.


ÉTAPE 5 Remonter la porte du four.

Ouvrir la porte du four et fixer les deux trous des vis de montage dans l'encadrement du four. Marquer des trous d'implantation de 1/4" (6 mm) et percer. Assujettir le four au meuble en faisant passer les vis dans le meuble à travers l'encadrement. Recouvrir les têtes de vis avec les chapeaux de fermeture fournis

pour les dissimuler.



PRISE EN MAIN



- 1 Panneau de commande (MANETTES présentes uniquement sur les modèles PRO)
- 2 Ventilateur d'aspiration
- 3 Verrou de porte pour le cycle autonettoyant
- 4 Lampes
- 5 Thermomètre sonde (modèles XT uniquement)
- 6 Ventilateurs à convection
- 7 Sept niveaux de supports d'enfournement
- 8 Plaquette signalétique
- 9 Porte du four

VENTILATEURS

Deux ventilateurs sont dissimulés dans la section supérieure du four. Ils se déclenchent dès que la température interne atteint 390 °F (200 °C) et restent en marche jusqu'à ce que la température retombe à 230 °F (160 °C). Par conséquent, ils se peut que les ventilateurs soient encore en marche une fois le four éteint. Lorsque la température dépasse 280 °F (140 °C) à l'intérieur du four, les ventilateurs se déclenchent dès que la porte s'ouvre afin d'éviter que l'air chaud qui s'échappe de la cavité entre en contact avec le panneau de commande. Les ventilateurs sont toujours en marche lorsqu'un cycle de nettoyage est sélectionné.

REMARQUE: LES VENTILATEURS DE REFROIDISSEMENT ET LES VENTILATEURS DU SYSTÈME À CONVECTION QUI SE TROUVENT À L'ARRIÈRE DE LA CAVITÉ DU FOUR SONT DEUX ÉLÉMENTS DISTINCTS.

LAMPES DU FOUR

Les lampes du four s'allument dès que la porte du four s'ouvre et lorsque le four est en marche. En mode ÉCO, les lampes du four ne s'allument pas lorsqu'il est en marche pour réaliser des économies d'énergie. Avec les fonctions suivantes activées, les lampes du four restent éteintes :

- Mode Sabbat
- Cycle de nettoyage
- Étanchéi sation
- Dé congélation

Pour allumer les lampes du four, il suffit d'effleurer $^{\bigcirc}$ sur l'afficheur.

GRILLES EN ACIER


Coulisser les grilles dans les glissières de chaque côté du four. Les grilles sont munies d'encoches de sécurité qui les empêchent leur retrait total lorsque le four est en marche.


Toujours vérifier que les encoches de sécurité sont à l'arrière lors de l'insertion de la grille. Soulever les grilles vers le haut et tirer pour les extraire.

GRILLES TÉLESCOPIQUES Le four est également équipé de grilles télescopiques à extension totale qui se prolongent sur les glissières montées sur roulements à billes. Les grilles télescopiques doivent être solidement ancrées aux glissières latérales. Possibilité d'acheter des grilles supplémentaires en tant qu'accessoire (code d'article 901267).

Pour modifier la position de la grille :


- extraire la grille du four
- dégager la grille des glissières en la soulevant
- extraire la grille de la cavité du four
- refermer la grille
- installer la grille complètement fermée dans une autre position






UTILISER L'AFFICHEUR ACL

FOURS SÉRIE DESIGN (MODÈLES CON)



FOURS SÉRIE PROFESSIONNELLE (MODÈLES PRO)



- A Zones de commande tactiles
- C commande cavité supérieure
- E Manette de température cavité inférieure

D

- G Manette de température cavité supérieure
- **B** Afficheur ACL
 - commande cavité inférieure
- F Manette des modes de cuisson cavité inférieur
- H Manette des modes de cuisson cavité supérieur



START (DÉMARRAGE) Attendre 1 minute après le branchement à l'alimentation pour que l'afficheur ACL puisse fonctionner.

Pour activer l'afficheur :

FOURS SÉRIE DESIGN (MODÈLES CON)

Effleurer n'i mporte q uelle partie d es zone s de commande tactile s pen dant 2 secondes (A). Les icônes suivantes apparaissent :



FOURS SÉRIE PROFESSIONNELLE (MODÈLES PRO)

Tourner I a manette de s mode s de cuisson (côt é droit). Les icône s suivantes apparaissent :



Une fois habilité, chaque menu affichera les icônes nécessaires à la navigation et la programmation à côté des zones de commande tactiles.

Au bout d'une minute d'inactivité, l'afficheur passe en mode veill e pour réduire la consommation d'électricité et les zone s de commande tactiles s'éteignent. Effleurer n'importe quelle partie de la zone de commande pendant 2 secondes pour réactiver l'afficheur.

LÉGENDE DES ICÔNES

| A Mini | uteur |
|--------|--|
| Q Lam | npe |
| 3 | Menu des réglages |
| ① D | émarrage : |
| <> | Faire défiler à gauche/droite et en haut/en bas |
| ~ | Valider la sélection |
| × | Effacer la sélection ou quitter le menu |
| OFF | Arrêter la cuisson |
| 1 | |
| Θ | Régler le temps de cuisson, le retard du temps de début/fin de cuisson, le thermomètre sonde |
| | Modifier le mode de cuisson |
| J | Modifier la température de cuisson |


SETTINGS (RÉGLAGES)

Habiliter le menu SETTINGS (RÉGLAGES) avec

Configurer les valeurs souhaitées avec

et valider

Quitter le menu



Remarques

Eco mode (Mode ÉCO): ce réglage réduit la consommation d'énergie en :

- éteignant le four avant la fin du programme de cuisson et en utilisant la chaleur résiduelle pour compléter la cuisson
- éteignant la lampe du four pendant la cuisson
- éteignant l'afficheur en mode veille.

Audio Level (Niveau audio) Niveau 1 à 3. Le niveau 1 est sur NO AUDIO

Métrique /Impérial Métrique : Celsius/Kg/horloge affichage 24 h

Impérial: Farenheit/Livres/horloge affichage 12 heures

SHOW ROOM mode (Mode SHOWROOM): cette option est réservée aux démonstrations dans le showroom. En mode showroom, les éléments chauffants sont désactivés. Ne jamais l'utiliser à la maison.

TIMER (MINUTEUR) A Régler le MINUTEUR avec

Configurer l'heure souhaitée (10 heures max.) avec et valider

Quitter le menu X

Remarque

Le minuteur peut être utilisé indépendamment de la cuisson.

L'afficheur montrera le décompte. Une sonn erie retentira à la fin décompte. Pour arrêter la sonnerie à la fin du décompte, effleurer n'importe quelle partie des zone s de commande tactile s. Pour mo difier le minuteur, entrer à nouveau dans ce menu.

LIGHT (LAMPE) © Effleurer cette icône pour allumer et éteindre la lampe du four.

Remarque : cette fonction n'est pas disponible sur les fours de la série PRO.

AVANT D'UTILISER LE FOUR

Avant d'utiliser le four pour préparer les aliments :

- Ôter la pellicule de protection sur la porte du four et le panneau de commande
- Ôter tous les accessoires du four
- Retirer tous les autocollants du plateau de cuisson, du plateau de rôtissage ou de la cavité intérieure du four
- Retirer tous les matériaux d'emballage et toutes les entretoises de l'intérieur de la cavité du four
- S'assurer que la pièce est convenablement ventilée
- Faire marcher le four pendant 2 heures à 500 °F / 260 °C en mode turbo.
- Dans le four double, les deux cavités sont identiques et peuvent fonctionner en même temps, à l'exception de la fonction de nettoyage pyrolytique.
- L'afficheur montre l'état de l'une des deux cavités à la fois.
 La cavité reproduite sur l'afficheur est indiquée par le symbole ou situé dans l'angle supérieur droit.
 Dans la plupart des différents menus opérationnels, la cavité illustrée est représentée sur l'afficheur par le symbole ou .
- Pour faire basculer l'afficheur d'une cavité à l'autre :

Modèles PRO:

A- en mode veille : utiliser le bouton de contrôle des fonctions.

B- durant le fonctionnement : effleurer la zone indiquée par le symbole ou sur le côté gauche de l'afficheur.

Modèles CON:

Effleurer systématiquement les zon es dédiées indiquées par le symbole ou sur le pan neau de commande.

Une sonnerie confirme le changement d'afficheur.

La zone tactile reste allumée 3 secondes après avoir été effleurée.

- Le four devrait en principe fonctionner, même si son état ne s'affiche pas. Si quelque chose se produit dans une cavité alors que l'état du four n'est pas affiché (par ex. : fonction fin de cuisson ou invitation à introduire un thermomètre), l'afficheur de l'interface basculera automatiquement sur l'état du four associé.
- Il est toujours possible de passer d'un état à l'autre en utilisant les différentes touches correspondantes.
- La modification des paramètres du four, qui n'est possible que lorsque les deux cavités sont éteintes, se répercute sur les deux cavités en même temps.
- En présence d'une anomalie dans l'une des cavités et en fonction du type d'anomalie, l'autre cavité pourra continuer à fonctionner. Des messages d'avertissement spécifiques s'afficheront.


Cette procédure avant utilisation sert à brûler tous les résidus internes avant la préparation des aliments.


FONCTIONNEMENT DE BASE - MODÈLES SÉRIE DESIGN

START (DÉMARRAGE) Mettre le four en marche en effleurant n'importe quelle partie de la zone de commande pendant 2 secondes.

Lancer la programmation avec


Sélectionner COOKING MODES (MODES DE CUISSON) et valider





Sélectionner la TEMPÉRATURE DE CUISSON désirée 💙 et valider





Le four se mettra en mode PRÉ-CHAUFFAGE pendant quelques secondes en montrant la progression sur l'afficheur. La fin du pré-chauffage est confirmée par une sonnerie. Placer les aliments dans le four une fois la température désirée atteinte.

Remarque

La barre de préchauffage n'apparaît pas avec les modes suivants : cuisson au gril, cuisson au gril à convection, séchage, décongélation, réchauffage et étanchéisation.



MODIFY/STOP (MODIFIER/ARRÊTER) Modifier le MODE DE CUISSON durant la cuisson avec

Modifier la TEMPÉRATURE DE CUISSON durant la cuisson avec

ARRÊTER la cuisson avec OFF et valider

FONCTIONNEMENT DE BASE - MODÈLES SÉRIE PROFESSIONNELLE

START (DÉMARRAGE) Mettre le four en marche en tournant la manette du MODE DE CUISSON (droite)

Sélectionner MODE DE CUISSON en tournant la manette droite

Sélectionner TEMPÉRATURE DE CUISSON en tournant la manette gauche de température

Le four se mettra en mode PRÉ-CHAUFFAGE pendant quelques secondes en montrant la progression sur l'afficheur. La fin du pré-chauffage est confirmée par une sonnerie. Placer les aliments dans le four une fois la température désirée atteinte.

alleini

Remarque

La barre de préchauffage n'apparaît pas avec les modes suivants : cuisson au gril, cuisson au gril à convection, séchage, décongélation, réchauffage et étanchéisation.

Pour réduire le temps de préchauffage, celui-ci a toujours lieu en mode turbo

Chaque mode de cuisson a une température optimale par défaut qui s'affiche dès

que le mode de cuisson est sélectionné

MODIFY/STOP (MODIFIER/ARRÊTER) Modifier le MODE DE CUISSON durant la cuisson en tournant la manette du mode de cuisson


Modifier la TEMPÉRATURE DE CUISSON durant la cuisson en tournant la manette de température

Arrêter la cuisson en amenant la touche de fonction en position OFF (arrêt)

MENU DE GESTION DU TEMPS - MINUTEUR, RETARD/FIN DE CUISSON, THERMOMÈTRE SONDE

START (DÉMARRAGE) Après avoir programmé le four en mode cuisson, effleurer accéder au menu de gestion du temps.





SET TIMER (RÉGLER LE MINUTEUR) Cette fonction est un simple compte-minutes : le minuteur peut être utilisé indépendamment de la cuisson et n'éteint pas le four à la fin du temps réglé. Pour que le four s'éteigne automatiquement, sélectionner END OF COOKING (FIN DE CUISSON) (voir ci-dessous).

Activer le MINUTEUR 🔎

Configurer la durée souhaitée (10 heures max.) et valider

Quitter le menu X

L'afficheur montrera le décompte. La fin du décompte est confirmée par une sonnerie à répétition. Effleurer n'importe quelle partie de la zone de commande tactile pour arrêter la sonnerie.

Important!

LA CUISSON NE S'ARRÊTE PAS À LA FIN DU DÉCOMPTE. ÉTEINDRE LE FOUR MANUELLEMENT ET RETIRER LES ALIMENTS DU FOUR POUR ÉVITER QU'ILS NE SOIENT TROP CUITS.

END OF COOKING (FIN DE CUISSON) Le four s'éteint automatiquement lorsque le temps de cuisson configuré s'est écoulé.

Activer END OF COOKING (FIN DE CUISSON)



Configurer la durée souhaitée (10 heures max.) et valider



Quitter le menu

L'afficheur montre le décompte. Le four s'éteint à la fin du décompte et l'afficheur montre END OF COOKING - BUON APPETITO (FIN DE CUISSON - BON APPÉTIT)! La fin du décompte est confirmée par une sonnerie à répétition. Effleurer n'importe quelle partie de la zone de commande tactile pour arrêter la sonnerie.

MODIFY/CANCEL (MODIFIER/ANNULER) Activer le menu fin de cuisson et modifier la valeur de temps.

Amener l'heure à 0:00 pour annuler


Le temps de cuisson est calculé à partir de la fin du préchauffage. Durant le Remarque préchauffage, l'afficheur ne montre pas la fin du temps de cuisson.


> L'utilisation d'un thermomètre sonde rend le réglage de la fin du temps de cuisson impossible. Si un thermomètre sonde est inséré, la fin du temps de cuisson sera supprimée.

DELAY START (DÉMARRAGE RETARDÉ) Le four démarrera à une heure voulue.

Activer DELAY START (DÉMARRAGE RETARDÉ)

Régler l'heure voulue avant l'allumage du four et valider





L'afficheur montrera le décompte. Le four s'allume à la fin du décompte. La fin du décompte est confirmée par une sonnerie à répétition.

Remarque

DELAY START (DÉMARRAGE RETARDÉ) et END OF COOKING (FIN DE CUISSON) peuvent être combinés.

FOOD PROBE (THERMOMÈTRE SONDE) Le thermomètre sonde est uniquement disponible sur les modèles XT.

Le thermomètre sonde mesure la température au cœur des aliments durant la cuisson et éteint le four lorsque la température voulue est atteinte. Il ne peut être utilisé qu'avec les modes de cuisson SUIVANTS :

> Convection Cuisson au four Cuisson au four par convection Turbo Cuisson au grill


Cuisson au grill par convection


Introduire le thermomètre sonde dans l'aliment à cuire. Pour obtenir les meilleurs résultats, introduire le thermomètre aussi profondément que possible dans l'aliment et s'assurer qu'il n'entre pas en contact avec des os ou des graisses. Un thermomètre mal mis en place peut éteindre le four trop tôt, avant que les aliments aient fini de cuire. Avec la volaille, prendre garde à ce que le thermomètre ne se coince pas dans une cavité.

Ac




Sélectionner la température voulue pour les aliments avec et valider





Une fois la séquence de préchauffage terminée, l'afficheur montrera le message INSERT FOOD PROBE (INTRODUIRE LE THERMOMÈTRE SONDE). CONTINUE (CONTINUER)?



Brancher le connecteur femelle du thermomètre sonde au raccord situé sur le côté supérieur gauche de la cavité du four. Placer les aliments dans le four et valider



L'afficheur montre la température réglée et la température réellement mesurée par le thermomètre. Le four s'éteint lorsque la température voulue pour les aliments est atteinte. L'afficheur montre END OF COOKING – BUON APPETITO! (FIN DE CUISSON - BON APPÉTIT!) La fin de la cuisson est confirmée par une sonnerie. Effleurer n'importe quelle partie de la zone de commande tactile pour arrêter la sonnerie.

Remarque

La température du thermomètre sonde peut être sélectionnée à tout moment durant la cuisson.

Si le connecteur femelle du thermomètre n'est pas branché au raccord correspondant, un message apparaît sur l'afficheur et invite à confirmer l'introduction du thermomètre. La cuisson s'arrête si le thermomètre n'est pas introduit. Sélectionner NON sur l'écran de confirmation pour poursuivre la cuisson sans thermomètre.

Important

NE PAS LAISSER LE THERMOMÈTRE DANS LA CAVITÉ DU FOUR LORSQU'IL N'EST PAS UTILISÉ.

GUIDE DES MODES DE CUISSON

| MODE | DÉTAILS | UTILISER POUR/CONSEILS | |
|--------------------------|--|--|--|
| BAKE (CUISSON AU FOUR) | Eléments de cuisso n au four et au gril I ACTIVÉS | Soufflés | |
| | Convection DÉSACTIVÉE | Meringues Gâteaux des anges | |
| | | Choux à la crème Biscuits | |
| | Température 100 °F - 500 °F | Gâteaux | |
| | Utiliser les 2 niveaux d'enfournement du bas. | Gâteaux au fromage | |
| | bas. | Tartes et tourtes Quiches | |
| | | Pommes de terre en robe des | |
| CUISSON AU FOUR PAR | Élément de cu isson a u four ACT IVÉ à | champs Biscuits | |
| CONVECTION | pleine puissance | Gâteaux | |
| 35 | Élément de c uisson au gr ill ACT IVÉ à puissance modérée | Pains Pâte levée Gâteau au fromage | |
| | Ventilateur à convection ACTIVÉ | Tartes et tourtes | |
| | Température 100 °F - 500 °F | Quiches Pommes de terre en robe des | |
| | Utiliser plusi eurs niv eaux simultanément. | champs Plats mijotés | |
| | REMARQUE: en règle générale, la température des aliments qui ne sont pas prévus pour cuire dans un four à convection doit être diminuée de 20 °F (15 °C) | | |
| CONVECTION | Ventilateur à convection et élément de convection ACTIVÉS | Cuisson do uce de pâtiss eries, de soufflés et de gâteaux. | |
| (40) | Utiliser plusi eurs niv eaux simultanément. | À des tem pératures s upérieures, également utilisé pour rôt ir des | |
| | Température 100 °F - 500 °F | viandes et de la volaille. | |
| | REMARQUE: en règle générale, la température des aliments qui ne sont pas prévus pour cuire dans un four à convection doit être diminuée de 20 °F (15 °C) | | |
| TURBO | Élément de cuisson au four ACTIVÉ à pleine puissance | Cuisson uniforme avec forte chaleur en dessous des pizzas, fougaces et | |
| 72 | Élément de convection et ventilateur ACTIVÉS à pleine puissance | pains. | |
| | Température 100 °F - 500 °F | | |
| | Utiliser les niveaux d'enfournement 2 et 3 | | |
| BROIL (CUISSON AU GRILL) | Élément de cuisson au grill ACTIVÉ | Aliment doré sur le dessus | |
| | 4 réglages de puissance FAIBLE (1) à ÉLEVÉ (4) | uniquement. Tourner les aliments pour les faire dorer des deux côtés. | |
| | L'élément est chauffé pendant les 3 premières minutes à pleine puissance, puissance qui est ensuite diminuée en fonction du réglage sélectionné. | | |
| CUISSON AU GRILL PAR | Élément de cuisson au grill ACTIVÉ | Aliments dorés sur le dessus et par | |
| CONVECTION | Ventilateur à convection ACTIVÉ | en dessous. Ce mode convient bien pour dorer des aliments trop délicats | |
| 32 | 4 réglages de puissance FAIBLE (1) à ÉLEVÉ (4) | pour pouvoir être retournés, comme le poisson. | |
| | L'élément est chauffé pendant les 3 premières minutes à pleine puissance, puissance qui est ensuite diminuée en fonction du réglage sélectionné. | REMARQUE : l'un des deux cotés peut être plus doré que l'autre. | |

| DEFROST/DEHYDRATE (DÉCONGÉLATION/SÉCHAGE) | En mo de DEFROST (DÉCONGÉLATION), seul le ventilat eur est activé p our faire circ uler l' air à l'intérieur de la cavité. Tous les éléments chauffants sont éteints. | Décongélation des aliments Séchage des aliments, fleurs, légumes. |
|--|--|--|
| | En mo de DEHYDRATE (SÉCHAGE), l e ventilateur est activé et l a cavité est maintenue à une température de 100 °F. | |
| PROOFING (ÉTANCHÉISATION) | Élément de cuisson au four ACTIVÉ à faible puissance constante Ventilateur activé toutes les 5 minutes pour évacuer l'air stagnant. Utiliser n'importe quel niveau d'enfournement. | Pour obtenir les meilleurs résultats, placer la pâte dans un bol et recouvrir avec une serviette propre. |
| WARMING (RÉCHAUFFAGE) | Élément de cuisson au f our e ntre puissance faible et modérée. Température 140/170/200 °F préréglée. | Utiliser le programme de réchauffage en mod e Sabb at (S.M.) prévu à des fins d'observance religieuse. |

BROIL / CONVECTION BROIL (CUISSON AU GRILL / CUISSON AU GRILL PAR CONVECTION)

L'élément grill fonctionne sur 4 réglages de puissance différents.

L'élément est chauffé pendant les 3 premières minutes à pleine puissance, puissance qui est ensuite diminuée en fonction des différents degrés de dorure requis.

Le niveau 1 dore légèrement les aliments en surface

Le niveau 4 génère une chaleur rayonnée intense qui dore rapidement les aliments.

Sélectionner le réglage de puissance en fonction du degré de dorure souhaité sur les aliments.

Sélectionner BROIL (CUISSON AU GRIL) pour dorer les aliments sur le dessus uniquement. Avec ce mode, les aliments doivent être retournés pour pouvoir dorer des deux côtés.

Sélectionner CONVECTION BROILER (CUISSON AU GRIL PAR CONVECTION) pour dorer légèrement le dessous des aliments. Ce mode convient bien pour dorer des deux côtés des aliments trop délicats pour pouvoir être retournés, comme le poisson. L'un des deux cotés peut être plus doré que l'autre.

CONSEILS POUR D'EXCELLENTS RÉSULTATS - CUISSON AU GRILL ET RÔTISSAGE

RÉGLER SUR LE NIVEAU DE CUISSON SOUHAITÉ

| ALIMENTS | NIVEAU D'ENFOURN EMENT | MODE DE CUISSON | TEMPÉRATURE | TEMPS APPROXIMATIF DE CUISSON | SUGGESTIONS |
|--|------------------------------|---|-------------|-------------------------------------|--|
| Fricadelles de bœuf, 1/2" d'épaisseur | 6 | Cuisson au grill Cuisson au grill par convection | NIV 4 | 15 à 20 minutes | Griller jusqu'à ce que le milieu de la viande commence à rougir |
| Contre-filet 6 | | Cuisson au grill Cuisson au grill par convection | NIV 4 | 12 à 20 minutes | Griller jusqu'au degré de cuisson désiré |
| Bavette 6 | | Cuisson au grill Cuisson au grill par convection | NIV 4 | 12 à 20 minutes | Griller jusqu'au degré de cuisson désiré |
| Rosbif de noix de ronde | 5 | Cuisson au four Cuisson au four par convection | 330° | 20 à 25 minutes par livre | Le temps de cuisson d'une livre est plus long pour les petits rôtis; réduire le temps de cuisson en utilisant Convection Bake (Cuisson au four par convection) |
| Rôti de longe de porc | 5 | Cuisson au four Cuisson au four par convection | 330° | 20 à 25 minutes par livre | Cuire jusqu'à évaporation des jus |
| Viande de porc désossée découennée blancs de poulet | 6 | Cuisson au grill Cuisson au grill par convection | NIV 3 | 20 à 25 minutes | Cuire jusqu'à évaporation des jus |
| Cuisses de poulet | 5 | Cuisson au grill Cuisson au grill par convection | NIV 3 | 25 à 30 minutes | Ôter la peau et cuire jusqu'à évaporation des jus |
| Demi-poulet 5 | | Cuisson au grill Cuisson au grill par convection | NIV 4 | 30 à 45 minutes | Tourner avec des pinces et cuire jusqu'à évaporation des jus |
| Poulet rôti | 4 | Cuisson au four Cuisson au four par convection | 350° | 75 à 90 minutes | Réduire le temps de cuisson en utilisant Rôtissoire à convection. Le temps variera s'il est farci. |
| Dinde 4 | | Cuisson au four ou Cuisson au four par convection | 330° | 20 à 25 minutes par livre | Réduire le temps de cuisson en utilisant Convection Bake (Cuisson au four par convection). Le temps variera s'il est farci. |

CONSEILS POUR D'EXCELLENTS RÉSULTATS - BOULANGERIE ET PÂTISSERIE LIRE LES INSTRUCTIONS SUR L'EMBALLAGE

| ALIMENTS | TAILLE DU MOULE | TEMPÉRATURE | TEMPS DE CUISSON (minutes) | NIVEAU |
|------------------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------------|--------|
| Biscuits | Plaque à biscuit 12" x 15" | 370° | 8 à 12 | 25 |
| Gâteaux à étages | Circulaire 8"ou 9" | 350° | 25 à 35 | 25 |
| Galettes | Moule 9" x 13" | 350° | 30 à 40 | 25 |
| Marbrés | Moule à cake 12 | 320° | 60 à 75 | 25 |
| Brownies, barres- gâteaux | Moule 9" x 9" | 320° | 20 à 25 | 25 |
| Biscuits | Plaque à biscuit 12" x 15" | 420° | 10 à 15 | 25 |
| Préparation rapide pour pain | Moule à pain 8" x 4" | 350° | 55 à 70 | 25 |
| Muffins | Moule à muffins 12 | 420° | 14 à 19 | 25 |
| Tartes aux fruits | 9" de diamètre | 420° | 35 à 45 | 25 |
| Tourtes aux fruits | Moule 9" x 9" | 400° | 25 à 30 | 25 |
| Pain à la levure | Moule à pain 8" x 4" | 370° | 25 à 30 | 25 |
| Petits pains mollets | Moule 9" x 13" | 400° | 12 à 18 | 25 |
| Petits pains suédois à la cannelle | Moule 9" x 13" | 370 | 25 à 30 | 25 |
| Bloc de levure | Plaque à biscuit 12" x 15" | 400° | 20 à 30 | 25 |

CONSEILS POUR D'EXCELLENTS RÉSULTATS - RÉCHAUFFAGE

| ALIMENTS | TEMPÉRATURE |
|---------------------------------|----------------------------|
| Bœuf | 150 °F (70 °C) |
| Bacon | 200° -225 °F (90 - 110 °C) |
| Biscuits et muffins (couverts) | 175°-200 °F (80 – 90 °C) |
| Plats mijotés (couverts) | 175°-200 °F (80 – 90 °C) |
| Poissons et fruits de mer | 175°-200 °F (80 – 90 °C) |
| Aliments frits | 200° -225 °F (90 - 110 °C) |
| Sauces pour poisson ou sauces à | 175 °F (80 °C) |
| la crème (couvertes) | 173 1 (60 C) |
| Rôtis d'agneau et de veau | 175°-200 °F (80 – 90 °C) |
| Crêpes et gaufres (couvertes) | 200° -225 °F (90 - 110 °C) |
| Pommes de terre en robe des | 200 °F (110 °C) |
| champs | |
| Purée (couverte) | 175 °F (80 °C) |
| Tartes et pâtisseries | 175 °F (80 °C) |
| Pizzas (couvertes) | 225 °F (110 °C) |
| Porc | 175°-200 °F (80 – 90 °C) |
| Volaille (couverte) | 175°-200 °F (80 – 90 °C) |
| Légumes (couverts) | 175 °F (80 °C) |

CONSEILS POUR D'EXCELLENTS RÉSULTATS - SÉCHAGE

| ALIMENTS | PRÉPARATION | TEMPS APPROXIMATIF (heures) | CUITS LORSQUE |
|---------------------------------------|---|------------------------------------|--|
| Pommes | Couper en fines lamelles (1/4") et tremper dans 30 g de jus de citron - 400 g d'eau | 11-15 Légè | rement malléables |
| Bananes | Couper en fines lamelles (1/4") et tremper dans 30 g de jus de citron - 400 g d'eau | 10-15 Molles, | malléables |
| Cerises | Laver et sécher dans un torchon. Enlever les noyaux | 10-15 | Malléables, coriaces, molles |
| Écorces et quartiers d'orange | Peler et couper en quartiers (1/4") | Écorces : 2-4 Quartiers : 12-16 | Écorces d'orange : sèches et craquantes. Quartiers d'orange : la peau est sèche et craquante, le fruit l'est légèrement |
| Rondelles d'ananas | Sécher dans un torchon | En boîte : 9-13 Frais : 8-12 | Molles et malléables |
| Fraises | Laver et sécher dans un torchon. Couper en fines lamelles (1/2") Retourner la peau et placer sur la grille | 12-17 | Sèches, craquantes |
| Poivrons rouges | Laver et sécher dans un torchon. Enlever les pépins, hacher grossièrement en dés d'1" environ | 16-20 | Coriaces et sans humidité à l'intérieur |
| Champignons | Laver et sécher dans un torchon. Couper le bout du pied. Couper en fines lamelles (1/8") | 7-12 | Durs et coriaces, secs |
| Tomates | Laver, égoutter soigneusement et sécher dans un torchon. Couper en fines lamelles (1/8") | 16-23 | Sèches, couleur brique |
| Origan, sauge, persils, thym, fenouil | Rincer et essuyer dans du sopalin | 3-5 Cro | ustillants et craquants |
| Basilic | Utiliser la partie des feuilles de basilic à 3 ou 4 pouces du haut. Humecter avec de l'eau, secouer pour enlever l'humidité et éponger | 3-5 Cro | ustillants et craquants |

FONCTION ASSISTANT


Disponible uniquement sur les modèles XT

Mise au point en collaboration avec le chef et conseiller culinaire italien Roberto Carcangiu, la fonction exclusive ASSISTANT Bertazzoni est un système révolutionnaire qui améliore la cuisson au four à domicile. L'ASSISTANT est préprogrammé avec des modes de cuisson, des plages de température et des séguences horaires finement calibrés pour chaque type d'aliment. Le système ne fournit pas de recettes - c'est à vous d'y pourvoir. L'ASSISTANT se contentera de « piloter » le four pour vous aider à profiter pleinement de vos recettes au four.

Amusez-vous à sélectionner les séquences déjà mémorisées dans l'ASSISTANT qui reflètent le mieux votre style et vos goûts en cuisine. Après en avoir pris connaissance, vous pourrez concocter vos propres séquences et les mémoriser pour pouvoir les consulter à nouveau.

L'ASSISTANT est disponible uniquement sur les modèles XT avec un thermomètre sonde pour le contrôle de la température.

MENU ASSISTANT



START (DÉMARRAGE) Mettre le four en marche en effleurant n'importe quelle partie de la zone de commande pendant 2 secondes.



Les catégo ries d'aliments choisies servent de guide à la sélection de paramètres supplémentaires (ex. pou r la viande : poids, type de coup e, températu re du thermomètre son de). Suivre le sin dications sur l'afficheur, séle ctionner les paramètres correspondants et valider.

Le four se mettra en mode préchauffage et signalera la fin du cycle de préchauffage par une so nnerie. Attendre que le cy cle de préchauffage soit terminé avan t de placer les aliments dans le four.




L'afficheur montrera le temps restant avant la fin de la séquence de cuisson.

Le four s'éteint à la fin du cycle de cuisson. L'afficheur montre END OF COOKING – BUON APPETITO! (FIN DE CUISSON - BON APPÉTIT!) La fin de la cuisson es t confirmée par une sonnerie.

Important:

LA CUISSON SE POURSUIT AVEC LA CHALEUR RÉSIDUELLE. RETIRER TOUT DE SUITE LE PLAT DU FOUR POUR ÉVITER QU'IL NE SOIT TROP CUIT.

FOOD PROBE (THERMOMÈTRE SONDE) Si la séquence de cuisson nécessite l'utilisation d'un thermomètre sonde, l'afficheur invite à saisir la température désirée pour les aliments (plus basse = saignant, plus élevée = à point). Une fois le cycle de préchauffage terminé, l'afficheur invite à introduire le thermomètre sonde. Brancher le connecteur femelle du thermomètre sonde au raccord correspondant de la cavité du four à la fin du cycle de préchauffage. La séquence de cuisson démarrera uniquement après que l'introduction du thermomètre sonde aura été confirmée.



En cas d'utilisation du thermomètre sonde, l'afficheur montrera la température du thermomètre sonde (réelle et cible) à la place du temps de cuisson restant.

Le four s'éteint lorsque la température des aliments relevée par le thermomètre sonde atteint le degré voulu. L'afficheur montre END OF COOKING – BUON APPETITO! (FIN DE CUISSON - BON APPÉTIT!) La fin de la cuisson est confirmée par une sonnerie.

Important:

LA CUISSON SE POURSUIT AVEC LA CHALEUR RÉSIDUELLE. RETIRER TOUT DE SUITE LE PLAT DU FOUR POUR ÉVITER QU'IL NE SOIT TROP CUIT.

STOP/MODIFY (MODIFIER/ARRÊTER)

Pour ARRÊTER la cuisson, effleurer * et valider.

Il est impossible de changer le mode, la température ou le temps de cuisson tant que la fonction ASSISTANT est activée. S'il faut prolonger la cuisson, manipuler le four en mode manuel jusqu'à l'obtention du degré de cuisson désiré.

Important

Les séquences préprogrammées ont été calibrées pour cuire les aliments à température ambiante. Si des aliments congelés sont utilisés pour la préparation d'un plat, songer à les décongeler avant de lancer une séguence.

Remarque:

en mode rôtissage à basse température, les aliments sont cuits à très basse température et nécessitent des temps de cuisson particulièrement longs. Le temps de cuisson peut prendre jusqu'à 5/6 heures en fonction de la taille des aliments.

En mode de cuisson Assistant, le temps est calculé à partir de la fin du cycle de préchauffage. S'assurer d'introduire les aliments dans le four dès la fin du cycle de préchauffage, faute de quoi le temps de cuisson pourrait être trop court.

Sauf indications contraires, tous les modes de cuisson se réfèrent à des aliments frais. Pour les aliments congelés, consulter la procédure standard

FONCTION ASSISTANT - TABLE DES OPTIONS

| Aliments | Préparation | Thermomètre sonde | Temps de cuisson préprogrammé* |
|----------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| | Rôtissage traditionnel | oui | |
| | Rôtissage à basse temp. | oui | |
| Viande | Braisage | | 90 min. |
| | Cuisson lente | oui | |
| | Friture au four | | 6 min. |
| Volaille | Rôtissage traditionnel | oui | |
| voiallie | Cuisson lente | oui | |
| | Rôtissage traditionnel | oui | |
| Doissons | Friture au four | | 12 min. |
| Poissons | Grillés - thermomètre sonde | oui | |
| | Grillés - manuelle | | 7 min. |
| Câtaauw | Pâte levée pour pâtisserie | | 35 min. |
| Gâteaux | Pâte à sablé | | 25 min. |
| Manuelle | | | 22 min. |
| Pain | Thermomètre sonde | oui | |
| Pizzas | Pizza maison | | 14 min. |
| Dâtoo | Congelées gratinées | oui | |
| Pâtes | Fraîches gratinées | | 35 min. |
| | Ragoût /Sauté | | 20 min. |
| Légumes | Grillées | | 7 min. |
| | Pommes de terre rôties | | 50 min. |

^{*} Le temps indiqué n'inclut pas le préchauffage

SLOW COOKING (CUISSON LENTE) La cuisson lente permet de cuire de très grosses pièces de viande et de volaille (p lus de 4 kg ou 8.8 livre s). Ce mode de cui sson ne se te rmine pas lorsque la température réglée sur le thermomètre sonde est atteinte, et les aliments sont ensuite constamment maintenus à cette tem pérature. La température affichée sur le thermomètre sonde sera ensuite continuellement ajustée (-15 °F + 0) une fois que la valeur de réglage aura été atteinte.

> Le four doit dans ce cas être éteint manuell ement. Une duré e de cui sson de 12 heures est recommandée. Le programme s'éteint automatiquement au bout de 24 h.

CUT TYPE (TYPE DE COUPE)

| Type de coupe | Type de viande |
|---------------|--------------------------|
| Plus ferme | Bloc d'épaule |
| | Poitrine de bœuf |
| | Bœuf salé |
| | Bout de côtes |
| | Épaule de porc |
| | Souris |
| | Palette de porc |
| Tendre | Filet de bœuf |
| | Côte |
| | Filet de porc |
| | Gigot d'agneau |
| | Pattes/Cuisses de poulet |

SAVE

L'ASSISTANT mémorise la dernière séquence de cuisson pour pouvoir la consulter à nouveau .

Possibilité de mémo riser la de rnière séquence de cuisson effectuée dans chacun des fours. Pour ce faire, entre r en mo de Assistant depuis la ca vité du four dan s laquelle la séquence de cuisson que l'on souhaite enregistrer a été effectué.

Sélectionner ASSISTANT avec ou avec la manette droite et valider ou avec la manette droite et valider sélectionner SAVE (ENREGISTRER) avec set valider ou avec la manette droite et valider set valider ou avec la manette droite et valider set valider ou avec la manette droite et valider set valider ou avec la manette droite et valider set valider set valider ou avec la manette droite et valider set va

L'afficheur montrera la dernière séquence de cuisson effectuée, en indiquant les modes de cuisson, les températures et les temps utilisés pour le cycle.



Valider

Sélectionner FOOD CATEGORY (CATÉGORIE D'ALIMENTS) et valider
Saisir un nom pour cette séquence de cuisson - faire défiler sur le clavier avec

et valider chaque lettre avec

REMARQUE : le maintien du doigt sur la zone tactile accélère le défilement.



Valider avec OK

Effleurer pour quitter ce menu sans enregistrer la séquence.

Après avoir enregistré une séquence, l'afficheur reviendra au menu ASSISTANT principal.

Important

La mémoire peut enregistrer jusqu'à un maximum de 32 séquences de cuisson personnalisées en dehors de celles qui ont été préprogrammées. Lorsque la mémoire est pleine et que l'on tente d'enregistrer une autre séquence de cuisson, un message invite à supprimer l'une des séquences enregistrées auparavant.

L'interface supprimera les étapes qui n'influent pas sur les résultats de la cuisson, telles que les fonctions utilisées pendant moins d'une minute.

4 différentes étapes de cuisson maximum (combinaison fonction/température/temps) peuvent être enregistrées en séquence.

RETRIEV

Pour récupérer une séquence personnelle enregistrée, suivre ces quelques points.

Une foi s mémorisée, il sera possible de récupérer u ne séquence de cui sson personnalisée des d eux cavités du fou r, le fichier d'enregistrement des mo des de cuisson étant commun aux deux cavités.

C'est pour cette raison que la su ppression ou la modification d'une séquence de cuisson personnalisée se répercutera sur le fichier des deux cavités.



Sélectionner RETRIEVE (RÉCUPÉRER) avec \(\rightarrow \) et valider



Sélectionner une séquence mémorisée et valider

Les options suivantes se présentent :

- START (DÉMARRER) : lance immédiatement la séquence de cuisson.
- MODIFY (MODIFIER) : permet de modifier la catégorie d'aliments et le nom associés à une séquence de cuisson personnelle
- DELETE (SUPPRIMER) : supprime la séquence de cuisson sélectionnée. La confirmation est nécessaire.

Remarque:

si aucune séquence de cuisson n'a été enregistrée, un menu vide s'affichera.

MODE SABBAT

Ce programme spécifique est conçu à des fins d'observance religieuse.

START (DÉMARRER) Mettre le four en marche en effleurant n'importe quelle partie de la zone de commande pendant 2 secondes.

Lancer la programmation avec

Sélectionner WARMING (RÉCHAUFFAGE)
ou avec la manette droite et

valider 🗹

Sélectionner S.M. avec et valider

Le four s'allume et se met en mode préchauffage jusqu'à ce qu'il atteigne la température de 200 °F. La température est ensuite maintenue constante jusqu'à ce que le four soit éteint. L'ouverture de la porte réchauffe immédiatement le four : le réchauffage continue conformément à une procédure réglée indépendante de

Les lampes du four ne s'allument pas en mode Sabbat, même avec la porte ouverte.

MODIFY/STOP ((MODIFIER/ARRÊTER) Pour modifier le mode de cuisson :

- FOUR SÉRIE DESIGN : Faire défiler les MODES DE CUISSON 🔇 🔪

- FOURS SÉRIE PROFESSIONNELLE : utiliser la manette du mode de cuisson (droite)

Éteindre le four avec

CYCLE AUTO-NETTOYANT

DESCRIPTION

Pendant le cycle auto-nettoyant, la cavité du four chauffe à de très hautes températures pour brûler les résidus de graisse à l'intérieur du four. Après le cycle de nettoyage, les résidus brûlés se transforment en cendres et peuvent être facilement ôtés avec une éponge humide.

Les jus de fruits renversés peuvent décolorer les surfaces de façon permanente. Cette décoloration est irréversible mais n'affectera pas la qualité de l'émail.

Si le four n'est pas nettoyé à intervalle régulier, les résidus s'incrustent et deviennent particulièrement difficiles à enlever, y compris avec la fonction CLEAN (NETTOYER).

DOOR LOCK (PORTE VERROUILLÉE)

En raison de la température extrêmement élevée atteinte par le four en mode autonettoyant, la porte se verrouille automatiquement au bout d'une minute. Le verrouillage se débloque dès que le cycle prend fin et que la température du four descend en dessous de 500 °F (260 °C).

PREPARE

Avant de lancer la fonction CLEAN (NETTOYER):

- Ôter les résidus de grosse taille et les dépôts de graisse à l'intérieur de la cavité du four. Les résidus et les graisses peuvent s'enflammer à des températures élevées.
- Ôter tous les accessoires du four. Les hautes températures atteintes durant le cycle endommageraient les accessoires.

CONDITION SPECIFIQUES Possibilité d'activer le cycle de nettoyage sur l'une des cavités à la fois. Durant le cycle de nettoyage, la seconde cavité sera totalement éteinte, la porte ne sera pas verrouillée, mais les lampes du four ne marcheront pas. Il sera impossible d'allumer l'afficheur de l'interface avec le second four. Il sera impossible d'activer un cycle de nettoyage si l'autre cavité est opérationnelle.

START (DÉMARRER) avec les modèles CON : Sélectionner Clean (Nettoyer) dans le menu COOKING modes (modes de CUISSON)

> modèles PRO: amener les deux manettes sur CLEAN (NETTOYER).REMARQUE : si l'une des deux manettes n'est plus sur la position Nettoyer, le cycle s'arrête.

Sélectionner le mode de nettoyage REGULAR (RÉGULIER) ou ECO (ÉCO). Le cycle régulier dure plus longtemps que le cycle ÉCO et consomme donc plus d'énergie.

Confirmer que tous les accessoires ont bien été ôtes de la cavité du four pour pouvoir lancer le cycle de nettoyage.

Le porte du four se verrouille pendant la durée du cycle et il sera impossible de mettre le four en marche.

Durant le cycle de nettoyage, les ventilateurs sont constamment en marche.

La fin du cycle de nettoyage est confirmée par une sonnerie.

La porte reste verrouillée tant que la température du four ne descend pas en dessous de 500 °F (260 °C).

STOP (ARRÊT)

modèles CON: effleurer OFF (arrêt)

modèles PRO: déplacer l'une des deux manettes de la position Nettoyer.

MISE EN GARDE

L'intérieur du four sera encore très chaud lors du déverrouillage automatique de la porte - FAIRE PREUVE DE LA PLUS GRANDE PRUDENCE POUR ÉVITER DE SE BRÛLER.

En cas de sélection accidentelle du mode « AUTO NETTOYANT », éteindre le four et attendre que la température du four descende pour que la porte se déverrouille.

NETTOYAGE DU FOUR

FAÇADE

Nettoyer immédiatement les éclaboussures sur la façade du four. Les éclaboussures peuvent aboutir à la décoloration des surfaces en verre et en acier.

Nettoyer la f açade de l'appareil avec une éponge ou un chiffon propre, du produit vaisselle liquide et de l'eau chaude. Sinon, utiliser un chiffon mi crofibre humidifié et propre et sécher avec un chiffon doux.

Toutes le s surfaces se rayent facil ement. Les rayure s pe uvent cond uire à l'éclatement de la surface vitrée.

Toutes les surfaces se décolorent ou s'abîment si elles entrent en contact avec des agents de nettoyage inadéquats

L'afficheur du modèle PRO est protégé par une vitre transparente qui est très délicate. Éviter tout contact avec les agents de nettoyage. Ne pas frotter la surface. Passer un agent de nettoyage doux délicatement sur la surface et sécher avec un chiffon propre.

INTÉRIEUR

Mise en garde : Risque de brûlures ! Attendre que le four refroidisse avant de le nettoyer.

Nettoyer la surface du four avec de l'eau chaude, du savon liquide et une éponge ou une brosse en nylon souple.

Ne pas utiliser d'agents de nettoyage abrasifs, de brosses dures, de tampons à récurer en métal, de laine d'acier, de couteaux ou tout autre matériau abrasif.

Éviter de nettoyer le pourtour du joint d'étanchéité (vitre de la porte). Il est fabriqué en fibre de verre et s'abîmera s'il est frotté ou récuré.

Ne pas utiliser de spray dégraissant sur les parties du four.

Conseils

L'émail vitrifié qui recouvre la cavité est résistant à l'acid e, mais p as étanche. Les aliments et les boissons acides, tels que jus d'agrumes, tomates, rhubarbe, vinaigre, alcool ou lait, doivent être essuyés pour ne pas cuire dans la paroi en émail lors de la prochaine utilisation.

Ôter les grilles du four pendant le nettoyage de l'intérieur du four.

Les éléments chauffants du four n'ont pas besoin d'être nettoyés, car ils se nettoient d'eux-mêmes en chauffant pendant l'utilisation du four. Les éléments sont raccordés de manière permanente. Il n'est pas nécessaire de nettoyer la protection placée audessus de l'élément de cuisson au four (rôtissoire).

Pour éviter d'endommager la surface lors du nettoyage, l'emploi des produits suivants est déconseillée :

- produits détergents contenant du carbonate de sodium, de l'ammoniaque, des acides ou du chlore
- détartrants
- produits de nettoyage récurants comme la poudre ou les liquides à récurer, les pierres ponces
- produits de nettoyage contenant des solvants
- produits de nettoyage pour l'acier inoxydable
- produit vaisselle
- sprays dégraissants pour four
- produits de nettoyage pour vitres
- éponges ou brosses à récurer, comme les tampons à récurer pour casseroles
- raclettes métalliques coupantes

THERMOMÈTRE SONDE

Laver avec de l'eau chaude et une éponge. Rincer à l'eau du robinet. Ne pas laisser tremper la sonde dans l'eau. Ne pas laver le thermomètre sonde dans le lave-vaisselle.

ACCESSOIRES


Laver avec de l'eau chaude et une éponge. Rincer à l'eau du robinet.

REMPLACER LES LAMPES DU FOUR

AVERTISSEMENT! Couper l'alimentation avant d'effectuer la maintenance de l'appareil.

Pour remplacer l'ampoule, enlever son boîtier. Il n'est pas nécessaire de retirer les supports des grilles.

REMARQUE : toucher l'ampoule avec les doigts risque de la faire griller. Mettre systématiquement des gants de protection ou utiliser un torchon pour retirer l'ampoule.



GUIDE DE DÉPANNAGE

| PROBLÈME DU FOUR | CAUSES PROBABLES ET/OU REMÈDE |
|---|---|
| Le four ne marche pas | L'appareil n'est pas raccordé à l'alimentation électrique. Demander à un professionnel de vérifier le disjoncteur, le câblage et les fusibles. |
| Le cycle autonettoyant ne démarre pas | La porte est mal fermée et ne verrouille pas |
| La porte ne s'ouvre pas | Le four est encore en mode autonettoyant. La porte se déverrouillera dès que la température de sécurité aura été atteinte. |
| La lampe du four ne marche pas | L'ampoule est grillée. |
| | Le four n'est pas raccordé à l'alimentation. |
| | Le cycle de nettoyage est activé. |
| La porte du four reste verrouillée après le refroidissement | Éteindre le four avec le disjoncteur et attendre 5 minutes. Remettre le disjoncteur en marche. Le four se réinitialisera et pourra fonctionner à nouveau. |
| | Vérifier le disjoncteur ou la boîte à fusibles de la maison. |
| Le four ne chauffe pas | S'assurer que le four est bien raccordé à l'alimentation électrique. |
| | S'assurer que la température du four a bien été sélectionnée. |
| La lampe du four marche mal | Remplacer ou réinsérer l'ampoule dévissée ou défectueuse. |
| La lampe du four reste allumée | Vérifier si quelque chose bloque la porte du four. S'assurer que la charnière n'est pas pliée. |
| Impossible de retirer le boîtier de l'ampoule | Il se peut qu'il y ait des incrustations/éclaboussures sur le pourtour du boîtier de l'ampoule. Essuyer le pourtour du boîtier de l'ampoule avec une serviette propre et sèche avant d'essayer de le retirer. |
| L'une des cavités ne marche pas | le second four est en mode autonettoyant. Rien d'anormal, attendre la fin du cycle de nettoyage. |
| L'une des deux cavités ne | un problè me s'e st pro duit dans l'a première cavité. Conta cter le |
| marche pas, mais l'autre fonctionne parfaitement | service a près-vente en in diquant le me ssage d'erreur re produit sur l'afficheur. |

Des messages d'erreur spécifiques s'affichent en cas de dysfonctionnement. Contacter le service après-vente et fournir les informations reproduites sur l'afficheur pour un diagnostic rapide et précis.



BERTAZZONI SpA Via Palazzina 8 42016 Guastalla RE ITALIE

WWW.BERTAZZONI-ITALIA.COM

| | | LISTE DE PIECES DE DETACHEES | | FD30CONXE | FD30CONXT | FD30PROX | FD30PROXE | FD30PROXT |
|---------|--------|---|---------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| | | | 出 | 800584 | 800584 | 800584 | 800584 | 800584 |
| | | | ECLATEÈ | 800588 | 800588 | 800585 | 800585 | 800585 |
| | | | E | 800587 | 800587 | 800587 | 800587 | 800587 |
| REF.VUE | REF. | COMPOSANT | V UE | 800589 | 800589 | 800589 | 800589 | 800589 |
| 1 | | PANNEAU DE SÉLECTEUR D'ÉCRAN TACTILE | | 1 | 1 | | | |
| 1 | | NOTICE EMPLOI | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | | NOTICE EMPLOI | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | | CÂBLAGE | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | | CÂBLAGE | | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 1 | | CÂBLAGE | | | | 2 | 2 | 2 |
| 1 | | CÂBLAGE | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1 | | CÂBLAGE DE SONDE DE VIANDE | | - | 2 | 7 | 7 | 2 |
| 1 | | CÂBLAGE D'INTERFACE DE CARTE D'ALIMENT. | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | | CÂBLAGE DE COLLECTEUR DE DOUBLE FOUR | | 1 | 1 | | 2 | 2 |
| | | CÂBLAGE TURBINE | + | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | | CÂBLAGE DE SONDE DE VIANDE | | 2 | | 2 | 2 | |
| 1 | | | | | 2 | | 0 | 2 |
| 1 | | CÂBLAGE | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 30 | | BRIDE D'ATTACHE DE RÉSISTANCE DE FOUR | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 38 | | RESSORTS BOULLE THERMOSTAT | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 104 | | AILERON DE MOTORFAN | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 105 | | SOUTIEN SUP. DE VENTILATEUR AXIAL DE COOLIN | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 105 | | SOUTIEN SUP. DE VENTILATEUR AXIAL DE COOLIN | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 106 | | SOUTIEN INF. DE VENTILATEUR AXIAL DE COOLIN | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 106 | | SOUTIEN INF. DE VENTILATEUR AXIAL DE COOLIN | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 117 | | PROTECTION VENTILATEUR | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 119 | 941014 | GRILLE POUR LE FOUR | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 120 | | PLATEAU FOUR NOIR | | 1 | | 1 | 1 | |
| 120 | 101441 | PLATEAU FOUR NOIR | - | | 1 | | | 1 |
| 138 | 202735 | BASE PORTANT | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 166 | 50008 | INTÉRIEURE PORTE DE FOUR | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 311 | 301122 | VIS 4,2X30 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 313 | 301073 | VIS 5MAX10 TCT | | | 2 | | | |
| 313 | 301073 | VIS 5MAX10 TCT | | | 2 | | | |
| 329 | 309160 | ENTRETOISE DU PORTE FOUR | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 329 | 309161 | ENTRETOISE DU PORTE FOUR | | | | 4 | 4 | 4 |
| 330 | 309035 | DOUILLE FIXAGE TETE REBORD | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 388 | 301133 | VIS 4,2X13 | | 98 | 94 | 116 | 112 | 112 |
| 389 | 301109 | VIS M5X32 FOR HANDLE | 1 | | | 4 | | |
| 440 | 402167 | CATALYSEUR | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 441 | 404507 | GRILLE LATERALE | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 442 | 404508 | GRILLE FOUR | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 443 | 404497 | GRILLE LECHEFRITE | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| 443 | 404512 | GRILLE LECHEFRITE | | | 1 | | | 4 |
| 444 | 405095 | CHARNIERE PORTE FOUR PARTIE FIXE | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 446 | 405094 | CHARNIERE PORTE FOUR | | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 470 | 404509 | GRILLE FOUR | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 568 | 508039 | SONDE | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 573 | 609001 | SONDE DE VIANDE | | | 2 | | | 2 |
| 584 | 609002 | CONNEXION SONDE DE VIANDE | | | 2 | | | 2 |
| 608 | 309159 | FERME CABLE | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 609 | 309151 | GALOCHE | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 610 | 603031 | MOTEUR ARRÊTE PORTE | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| | | [| | | | | |
|------|---------|---|---|---|---|---|----------|
| 611 | | MOTOVENTILATEUR | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 612 | 603019 | TURBINE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 612 | 603019 | TURBINE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 613 | 606079 | RESISTANCE 2100W 230V | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 614 | 606080 | RESISTANCE 3400W 240V | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 615 | 606090 | RESISTANCE 3300W | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 623 | 608057 | PORTE LAMPE AVEC LAMPE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 624 | 309158 | FERME CABLE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 641 | 602056 | COMMUTATEUR 11+0 | | | 2 | 2 | 2 |
| 642 | 602047 | SÉLECTEUR TEMPÉRATURE | | | 2 | 2 | 2 |
| 648 | 607027 | BOITE A BORNES | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 658 | 409061 | DISPLAY + FICHE ÉLECTRIQUE | | | | | 1 |
| 658 | 409067 | DISPLAY + FICHE ÉLECTRIQUE | 1 | | | | |
| 658 | 409062 | DISPLAY + FICHE ÉLECTRIQUE | | 1 | 1 | | |
| 658 | 409065 | DISPLAY + FICHE ÉLECTRIQUE | | | | 1 | |
| 659 | 409058 | FICHE ÉLECTRIQUE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 662 | 602049 | TERMOSTAT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 947 | | TERMINAL POIGNEE PORTE FOUR | | | 4 | _ | <u>-</u> |
| 1041 | | POIGNEE FOUR | | | 4 | 4 | 4 |
| 1406 | | POIGNEE PORTE FOUR | 2 | | - | 2 | - |
| 1406 | | POIGNEE PORTE FOUR | | 2 | | 2 | |
| 1406 | | | | 2 | 2 | | |
| | | POIGNEE PORTE FOUR | | | 2 | | 2 |
| 1406 | | POIGNEE PORTE FOUR | | | | | 2 |
| 1407 | | VERRE PORTE FOUR | | | 2 | 2 | 2 |
| 1407 | | VERRE PORTE FOUR | 1 | 1 | | | 2 |
| 1407 | | VERRE PORTE FOUR | 1 | 1 | | | 2 |
| 1409 | 411128 | JOINTE DU FOUR | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 1411 | 411127 | GARNITURE FACADE FOUR UN COTE | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 1414 | 602050 | THERMOPROTECTEUR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1415 | 602051 | THERMOPROTECTEUR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1415 | 602051 | THERMOPROTECTEUR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1421 | 406462 | VERRE INTERIEUR PORTE FOUR | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 1427 | 406461 | VERRE TABLEAU INSTRUMENTS | | | | 1 | 1 |
| 1428 | 406474 | VERRE TABLEAU INSTRUMENTS | 1 | 1 | 1 | | |
| 1508 | 410809 | PORTE FOUR | 2 | 2 | | | |
| 1508 | 410765 | PORTE FOUR | | | 2 | 2 | |
| 1601 | 410812 | CADRE TABLEAU INSTRUMENTS | 1 | 1 | | | |
| 1602 | 211124 | TABLEAU INSTRUMENTS | | | 1 | 1 | 1 |
| 1605 | 402446 | ISOLANT LAMPE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1614 | 202765 | DOSSIER ARRIERE SUPERIEUR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1614 | | DOSSIER ARRIERE INFERIEUR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1615 | | SUPPORT INSTRUMENTS | 1 | 1 | | | |
| 1615 | | SUPPORT INSTRUMENTS | | | 1 | 1 | 1 |
| 1639 | | PARTIE VERTICALE MOUFLE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1677 | | FRONT PANEL INOX | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1687 | | CARTER SOUS FOUR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1690 | | CARTER SOUS FOUR POUR FOUR SUP. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | CARTER SOUS FOUR POUR FOUR SUP. CADRE VERRES INTÉRIEURS DROITE | 4 | | | 4 | |
| 1712 | | | | 4 | 4 | | 4 |
| | 6010014 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2019 | | LATERAL CHASSIS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2023 | | REAR SIDE CHASSIS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2028 | | SUPERIEUR CHASSIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2098 | 202727 | PLAN RESISTANCE ELECTRIQUE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| 2130 202726 PROTECTION GRILL 2 </th |
|---|
| 2184 202730 ETRIER FIXAGE THERMOMETRE 4 1 2 2 2 2 2 |
| 2185 1080053 FIXAGE DISPLAY 1 2 2 2 2 |
| 2185 202743 FIXAGE DISPLAY 1 1 1 2301 202803 SUPPORT FICHE ÉLECTRIQUE 2 2 2 2 2 2 2306 202764 SUPPORT FERME CABLE 1 |
| 2301 202803 SUPPORT FICHE ÉLECTRIQUE 2 2 2 2 2 2 2306 202764 SUPPORT FERME CABLE 1 2 2 2 |
| 2306 202764 SUPPORT FERME CABLE 1 |
| 2375 1080011 ACCROCHEMENT POIGNÉE FOUR 4 4 4 2381 202725 DÉFLECTEUR 8 8 8 8 8 2404 202741 CARTER CATALYSEUR 2 2 2 2 2 2 2406 202572 PORTE POUR INSPECTION ARRÊTÉ PORTE 2 2 2 2 2 2 2 2409 201187 PORTE ACCÉDÉ BORNE DE RACCORDEMENT 5 5 5 5 5 5 2410 202742 CARTER ARRÊTÉ PORTE 2 |
| 2381 202725 DÉFLECTEUR 8 8 8 8 8 2404 202741 CARTER CATALYSEUR 2 2 2 2 2 2 2406 202572 PORTE POUR INSPECTION ARRÊTÉ PORTE 2 2 2 2 2 2 2 2409 201187 PORTE ACCÉDÉ BORNE DE RACCORDEMENT 5 5 5 5 5 5 2410 202742 CARTER ARRÊTÉ PORTE 2 2 2 2 2 2 2 2501 1080010 PROTECTION LAINE DE VERRE 2 2 2 2 2 2 2 |
| 2404 202741 CARTER CATALYSEUR 2 2 2 2 2 2 2406 202572 PORTE POUR INSPECTION ARRÊTÉ PORTE 2 2 2 2 2 2 2409 201187 PORTE ACCÉDÉ BORNE DE RACCORDEMENT 5 5 5 5 5 2410 202742 CARTER ARRÊTÉ PORTE 2 2 2 2 2 2501 1080010 PROTECTION LAINE DE VERRE 2 2 2 2 2 |
| 2406 202572 PORTE POUR INSPECTION ARRÊTÉ PORTE 2 2 2 2 2 2409 201187 PORTE ACCÉDÉ BORNE DE RACCORDEMENT 5 5 5 5 5 2410 202742 CARTER ARRÊTÉ PORTE 2 2 2 2 2 2 2501 1080010 PROTECTION LAINE DE VERRE 2 2 2 2 2 |
| 2409 201187 PORTE ACCÉDÉ BORNE DE RACCORDEMENT 5 5 5 5 2410 202742 CARTER ARRÊTÉ PORTE 2 2 2 2 2 2501 1080010 PROTECTION LAINE DE VERRE 2 2 2 2 |
| 2410 202742 CARTER ARRÊTÉ PORTE 2 2 2 2 2 2501 1080010 PROTECTION LAINE DE VERRE 2 2 2 2 2 |
| 2501 1080010 PROTECTION LAINE DE VERRE 2 2 2 |
| |
| 2521 1080039 PROTECTION FIBRE DE VERRE CONTRE PORTE 2 2 2 2 2 2 |
| |
| 3201 402444 LAINE DE VERRE POUR MOUFLE 2 2 2 2 2 2 |
| 3215 402443 LAINE DE VERRE INF/SUP POUR MOUFLE 4 4 4 4 4 |
| 3220 402445 LAINE DE VERRE POSTERIEURE MOUFLE 2 2 2 2 2 |
| 3240 402442 LAINE DE VERRE POUR PORTE FOUR 4 4 4 |
| 3265 402441 LAINE DE VERRE POUR PORTE FOUR 2 2 2 2 2 |
| 3500 604075 INTERRUPTEUR 2 2 2 2 2 |
| 3500 604075 INTERRUPTEUR 2 2 2 2 2 |
| 3551 604076 AUBE INTERRUPTEUR 2 2 2 2 2 |
| 3551 604076 AUBE INTERRUPTEUR 2 2 2 2 2 2 |
| 3552 604077 SUPPORT INTERRUPTEUR 2 2 2 2 2 |
| 3552 604077 SUPPORT INTERRUPTEUR 2 2 2 2 2 2 |
| 4301 200486 PROFILE DROITE 1 1 |
| 4301 200471 PROFILE DROITE 1 1 |
| 4302 200487 PROFILE GAUCHE 1 1 1 |
| 4302 200472 PROFILE GAUCHE 1 |
| 4303 200489 PROFILE VERTICAL 1 1 1 |
| 4303 200491 PROFILE VERTICAL 1 1 1 |
| 4304 200490 PROFILE VERTICAL 1 1 1 |
| 4304 200492 PROFILE VERTICAL 1 1 1 |
| 4403 200470 PROFILE SAUVE GOUTE 1 1 1 1 1 |
| 4405 200507 PROFILE SAUVE GOUTE 1 1 |
| 4405 200488 PROFILE SAUVE GOUTE 1 1 1 1 |
| 4529 201213 PROFILE 2 2 2 2 2 2 |
| 4531 202768 PROFILE 1 1 1 1 1 1 |
| 4548 1080052 ACCROCHEMENT POIGNÉE FOUR 1 1 |
| 4548 1080052 ACCROCHEMENT POIGNÉE FOUR 1 1 |
| 4550 202767 GUIDE SUPERPOSITION FOUR 2 2 2 2 2 |

